

ÖSSZEÁLLÍTÁS

1



Fektesse ki a sátor lábait, a képen látható módon.

2



Ellenőrizze, hogy minden lábon található-e túlnyomás szelep és hogy azok teljesen be vannak-e csavarva.

3



Fújja fel sorban a lábakat. A lábakon a túlnyomás szelepek nagy nyomás esetén kioldanak.

Maximális nyomás:

0,2 bar / 3 PSI.

A szelepek külső zárókupakját csavarja rá szorosan!



4



Segítsen a sátonak az utolsó láb felfújása során, hogy könnyebben felálljon.

5



Csatlakoztassa az oldalfalakat a zipzárrakkal.



Kapcsolja össze az oldalfalakat a csatokkal.

A sátor lábait belülről nyomja meg kifelé, hogy a végleges helyükre kerüljenek. Csatlakoztassa a többi kiegészítőt - az előtetőt, oldalfalakat, ballaszt, leszúró szettet, leszúró szettet.

6



Leszúró cövek

Vizes ballaszt hordó



Vizes/homok ballaszt



Kötél

A nagyobb stabilitás érdekében rögzítse a különböző ballaszt/leszúró eszközökkel a sátrat.



LEBONTÁS

1



Szerelje le a csatlakoztatott kiegészítőket (oldalfalakat, előtetőt, stb.)

2



Nyissa ki a szelepeket, a szelepszapka teljes kitékerésével.

3



Fordítsa ki a sátrat, és húzza ki egy irányba a lábakat a képen látható füllel.

4



Fektesse egymásra a sátor lábait és hajtsa rá a tetőt.

5



Hajtsa össze a sátrat a tető részről a lábak alja felé.

6



Helyezze be a táskába a sátrat és a kiegészítőket.