

---

# Használati Útmutató

---



**DISPLAYHÁZ**  
REKLÁM • PROMÓCIÓ • KIÁLLÍTÁS



## Használati utasítás

1.) Vegye ki a sátorszerkezetet a csomagolásból és állítsa talppal lefelé.


2.) Ha egymagunk nyitjuk vagy csukjuk a sátrat, akkor megfeszülhet, elakadhat, ugyanis a szerkezet mind a négy oldalán egyformán mozog. Célszerű legalább az első néhány alkalommal



segítséget igénybe venni úgy, hogy a segítségünk szemben állva ugyanazokat a munkafázisokat végzi.

3.) Fogjuk meg a kereszttartókat és emelve, félig húzzuk szét.


4.) Félig kinyitott állapotban helyezzük a tetőponyvát a szerkezet tetejére, ügyelve, hogy a sarkok pontosan a helyükre kerüljenek.



5.) Egyik kezünkkel fentről támasszuk meg a sarkot, a másik kezünkkel nyomjuk felfelé a lábon csúszó műanyag elemet addig, amíg be nem kattann a rugószem.




6.) Ellenőrizzük le a sarkokat és igazítsuk pontosan a helyükre őket.



7.) A lábakon található rugószem benyomásával emelhető a sátor.


8.) A tetőponyva belső felén található kampókat akasszuk be a műanyag elemekbe.



9.) Ügyeljünk arra, hogy a tetőponyva feszítőelem a helyére kerüljön, különben a ponyva nem simul ki megfelelően.

10.) Rögzítsük a sátrat a cövek és a zsineg segítségével.

11.) Helyezzük fel az oldalponyvákat úgy, hogy a felső vízszintes tépőzár kifelé nézzen.



Rögzítsük a tépőzárak segítségével a lábakhoz.



12.) Amennyiben vásárolt talprögzítő elemet, csúsztassa bele a talpakat.



13.) A sátrakat éjszakára csukjuk össze, mivel víz gyűlhet össze a ponyván, ami károkat okozhat a sátorban és az alatta tároltakban, amiért felelősséget nem vállalunk.

---

## Figyelem!

- ✘ Nagy erejű szélnek ne tegye ki a sátrat. Vihar, és havazás esetén bontsa le a tető és oldalponyvákat.
- ✘ A sátrat ideiglenes tetőnek terveztük a nap és az eső ellen. Szélben, esőben célszerű a sátorhoz tartozó cöveket, zsineget használni a rögzítéshez.
- ✘ A tető erős napfény hatására fakulhat.
- ✘ Ne hajtsa össze vizes állapotban a ponyvát. Szárításhoz félig engedje le a szerkezetet, helyezze rá a ponyvát, majd rakja száraz, fedett helyre.
- ✘ Kültéri használat esetén ne hagyja a sátrat kinyitott állapotban, mert a csapadék összegyűlik a tetőn, és kárt tehet a sátorban.
- ✘ A sátor szállítása függőlegesen ajánlott!

---

## Garancia

Rendeltetésszerű használat esetén a vásárlástól számított **1 évig garanciát** vállalunk a következőkre:

- ✓ ponyva szakadására
- ✓ műanyag elemek,
- ✓ csavarok,
- ✓ alumínium szelvények,
- ✓ varrás,
- ✓ forrasztás meghibásodására.

**Nem vállalunk garanciát a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra** (törés-, lopás-, fagy-, viharból eredő károkra), **valamint a használatból keletkezett természetes kopásokra!**

A nem garanciás javításokat is vállaljuk, vagy alkatrészt biztosítunk. Igény szerint postai utánvétellel 24 órán belül elküldjük.

Vásárlás időpontja:



**DISPLAYHÁZ**  
REKLÁM • PROMÓCIÓ • KIÁLLÍTÁS